

IMPORTANT Votre nouveau lave-vaisselle sous comptoir **F99EKDPS (PS)** doit être installé par un électricien et un plombier professionnels. Veuillez noter que l'alimentation électrique est de 208/240 V, monophasée et nécessite un disjoncteur de 40 ampères. Votre ligne de drainage **NE DOIT PAS** dépasser 24" de hauteur.

MODE D'EMPLOI POUR L'UTILISATION QUOTIDIENNE

- 1 Ouvrez la porte de l'appareil et assurez-vous que le **TUBE DE DÉBORDEMENT** est correctement placé (tube gris situé au bas de l'appareil). Une fois le tube de débordement en place, appuyez sur l'interrupteur principal (bouton "**A**"). L'appareil se met en marche et l'eau commence à s'écouler dans la cuve de lavage. Lorsque le voyant de température (bouton "**D**") s'allume, l'eau est chauffée et la machine est prête à fonctionner.
- 2 Ouvrez la porte et placez le panier à vaisselle à l'intérieur de la machine. Fermez la porte et choisissez le cycle de votre choix (bouton "**B**"). Appuyez sur le bouton **CYCLE** (bouton "**C**") et le cycle démarre automatiquement. Le "voyant CYCLE" clignote pendant le cycle et s'arrête à la fin de celui-ci.
- 3 À la fin de la journée, vous devez **VIDER** la machine. Pour ce faire, ouvrez la porte et retirez le **TUBE DE DÉBORDEMENT**. Une fois le tube retiré, appuyez sur le **BOUTON DE LA POMPE DE VIDANGE** et maintenez-le enfoncé pendant environ 5 secondes (bouton "**F**"). **** La porte doit être OUVERTE lors de la vidange **** Vous verrez le niveau d'eau diminuer. Une fois que le réservoir de lavage est vide, **ARRÊTEZ** la machine (appuyez sur le bouton "**A**") et remettez le **TUBE DE DÉBORDEMENT** dans sa position. Fermez la porte.

Pour toute question ou préoccupation supplémentaire, veuillez contacter :

Eurodib Sans Frais : 1 888 956 6866

