

IMPORTANT

Votre nouveau lave-vaisselle, **F92EKDPS (PS)**, doit obligatoirement être installé par des professionnels: Électricien et Plombier. Merci de prendre note que l'alimentation électrique doit être: 208/240 V, 1 phase et un fusible de 40 ampères est nécessaire. Vous devez avoir un drain à moins de 6 pieds (1.8 m) de l'appareil, afin de pouvoir effectuer la vidange d'eau quotidienne.

INSTRUCTIONS POUR L'USAGE QUOTIDIEN

- 1 Avant de commencer à utiliser votre lave-vaisselle, ouvrez la porte de la machine et assurez-vous que le **TUBE DE DÉBORDEMENT** est correctement mis en place (tube gris situé au fond de la cuve), une fois celui-ci bien en place, appuyez sur l'interrupteur principal au côté droit de la machine (bouton «**A**»). Cela va allumer l'appareil et commencer le remplissage de la cuve de lavage.
- 2 Ouvrez la porte et placez le panier de vaisselles à l'intérieur de la machine. Choisissez le cycle de votre choix avec le bouton «**B**». Fermez la porte et appuyez sur le bouton «**Cycle**» (bouton «**C**»). Le cycle démarre automatiquement. La lumière clignote pendant le cycle et arrête une fois celui-ci terminé.
- 3 À la fin de la journée, nous vous recommandons de vidanger la machine. Pour ce faire, ouvrez la porte et retirez le **TUBE DE DÉBORDEMENT**, appuyez et gardez le **BOUTON DE LA POMPE DE VIDANGE** pressé pour env. 5 secondes (bouton «**F**») ****Laissez la porte ouverte pour toute la durée du processus de vidange**** Le niveau d'eau dans la machine baissera. Une fois la cuve vide, éteindre la machine (bouton «**A**»), replacer le **TUBE DE DÉBORDEMENT** dans sa position. Fermez la porte.

Pour information supplémentaire, merci de contacter: **Eurodib Sans Frais: 1 888 956 6866**

